

THE ITALIAN BRAND



www.falconlift-mh.com

Operating and maintenance manual and spare parts list
Manuale d'uso e manutenzione e lista parti di ricambio
Manuel d'utilisation et d'entretien et liste des pièces détachées

INDICATORE DI PESO

TRANSPALETTE INDICATEUR DE PESEE



ISO9001
ISO14001
CE

Table of contents

| | |
|---|---------|
| 1. Introduction | Pag. 2 |
| 2. General specifications | Pag. 2 |
| 3. Warnings & safety measures | Pag. 2 |
| 4. Use of the weighing pallet truck | Pag. 3 |
| 4.1 Use (accurate weighing) | Pag. 3 |
| 4.2 Indicator functions | Pag. 4 |
| 4.3 Error messages | Pag. 6 |
| 4.4 On / Off switch | Pag. 7 |
| 4.5 Zero check before weighing & correction | Pag. 8 |
| 4.6 Gross weighing | Pag. 9 |
| 4.7 Totalling | Pag. 10 |
| 4.8 Total and reset | Pag. 11 |
| 5. Changing the batteries | Pag. 12 |

1. Introduction

Thank you for using this hand pallet truck with weight indication. Your hand pallet truck with weight indication was designed to give you a reliable and easy to use product. For your safety and correct operation, please carefully read this instruction before using it.

NOTE: All of the information reported herein is based on data available at the moment of printing. We reserve the right to modify our own products at any moment without notice and incurring in any sanction. So, it is suggested to always verify possible updates.

2. General Specifications

| | |
|-----------------------|---|
| Capacity | 2,000kg/4,500lbs |
| Graduation | 0-1000kg range -> 5kg 1000-2000kg range -> 10kg |
| Weighing accuracy | 0-500kg range -> +/-10kg 500-1000kg range -> +/-20kg |
| Power Source | 2 "AA" penlight batteries 1.2-1.5V |
| Environment | General purpose, dry, little rain |
| Operating temperature | -10oC to 40oC (14oF to 104oF) with 10 to 95% relative humidity |

3. Warnings & Safety measures

When using the hand pallet truck with weight indication please observe carefully the instructions and guidelines contained in this manual. Always perform each step in sequence.





**READ
CAREFULLY**

- All safety regulations that apply to the pallet truck remain valid and unchanged.
- Any modifications done to the system must be approved in writing from the supplier, prior to any work being completed.
- Do not operate this unit unless you have been fully trained of its capabilities.
- Check the accuracy of the scale on a regular basis to prevent faulty readings.
- Only trained and authorized personnel are allowed to service the scale.




4. Use of weighing pallet truck

4.1 Use (accurate weighing)



4.2 Indicator functions



Displayfunctions (only the black signs are active, not the grey signs)



When the load has been lifted too high, arrow down is ON.



When the reference height has been reached, the reference level stripe will be encircled.



The refence height is almost reached, lift very slowly, 1 arrow is ON.



Lift slowly, 2 arrows are ON.



Lift fast, 3 arrows are ON.



The weight shown is negative.

M

The weight has been stored in the memory.

LB

Displayed showes weight is pounds (to be set by parameter settings menu).

KG



Displayed showes weight is kilogram (standard setting)




Low bat indicator





Key functions

| | 1 st function | 2 nd function |
|---|--|---|
|  | Zero correction | Zero calibration Reset recalled subtotal |
|  | Switch on indicator Add weight to total | Recall subtotal |




Switch off indicator by pressing both keys


4.3 Error messages




The weighing system has been overloaded. Remove weight.




Signal from the sensor on AD converter is too high. Check sensor connection.




No signal from the sensor on AD converter. Check sensor connection.




Span calibration data lost. Recalibrate the system.



Calibration point must be higher than previous one and higher than value of 25. Or entered value calibration point value is equal to 0000.




The battery voltage level is running low. The battery has to be charged. (See page 13)



Flashing M, memory is full (>99.999 kg cannot be shown by using 5 digits), no weights can be accepted to be added. Erase memory.

4.4 On / Off switch

Switching on the indicator




1.5 sec.



Start up the indicator. Press the on key.

Switching off the indicator



2 sec.




Switch off the indicator by keeping both keys simultaneously pressed for 2 seconds.

The indicator will switch off automatically after 2 minutes if no key press and no motion.



4.5 Zero check before weighing & correction


1



Start up the indicator.
Shortly press the ON key.



2




Be sure the forks of the hand pallet truck are empty.


3




Lift the forks to the reference height and check the zero value in the display.




4




The forks are at the reference height. Check the zero value in the display.




5



When the deviation is more than ± 5 kg, the zero value can be corrected by pressing the Zero key shortly.



6




The indicator will directly go back to the normal weighing mode.




4.6 Gross weighing


1



Start up the indicator. Shortly press the ON key.



2




Display shows the actual weight on the forks. When the pallet truck is empty, this value will be within ± 40 kg

When the pallet truck is not on the reference height, the digits will be flashing.


3




Lower the pallet truck into its lowest fork position. In lowest position the 3 arrows-up are ON.



4





Pick up a load and lift it to the reference height. The 3 arrows up are ON. Lift fast !




5

When the 3 arrows up are ON. Lift towards the reference height !



Don't lift too fast / heavy.



Don't lift too slow / smooth.




6


4




3



2



1




The reference level stripe is encircled. The reference height has been reached !

1 arrow-up is ON. Lift slowly !

2 arrows-up are ON. Lift more slowly !


The 3 arrows up are ON. Lift !

7




When the load has been lifted too high, the arrow-down is ON.

The pallet truck must be lowered completely to the ground first to allow a new weighing.



4.7 Totalling

1




1.5 sec.




Start up the indicator. Press the ON key.



2




3




Press the TOTAL key to add the weighed load to the total weight.

The value is stored in the memory. The M sign is shown in the display.


1.5 sec.



4




5




Press the TOTAL key to add the 2nd weighed load to the total weight.

The value is stored and added in the memory. .

1.5 sec.



4.8 Total and reset



The memory can be recalled by pressing the TOTAL key for 3 seconds.

In turn, the indicator shows the last sequence number and the (sub)total that is currently stored in the memory.

The memory can be erased by pressing the ZERO key shortly.

The system will automatically return to the standard weighing mode.

The M sign is de-activated again.

5. Changing the batteries

The power supply to the system takes place through 2 AA batteries. When used normally, the batteries will last for about 1 year.




HELP




When the voltage level of the batteries is running low, the display will show “LO-BA”.

When the batteries are completely empty, the weighing system switches off.


1




2




3




4



5



6



MANUALE D'ISTRUZIONI INDICATORE DI PESO

Indice

| | | |
|-----|--|---------|
| 1. | Introduzione | Pag. 13 |
| 2. | Specifiche generali | Pag. 14 |
| 3. | Avvertimenti & Misure di sicurezza | Pag. 14 |
| 4. | Utilizzo del transpallet indicatore di peso | Pag. 14 |
| 4.1 | Uso (pesatura accurata) | Pag. 14 |
| 4.2 | Funzioni dell'indicatore | Pag. 15 |
| 4.3 | Messaggi di errore | Pag. 16 |
| 4.4 | Tasto on/off | Pag. 17 |
| 4.5 | Controllo dello zero prima della pesatura & correzione | Pag. 18 |
| 4.6 | Peso lordo | Pag. 19 |
| 4.7 | Totale | Pag. 20 |
| 4.8 | Totale e resettaggio | Pag. 21 |
| 5. | Sostituzione delle pile | Pag. 22 |
| 6. | Spaccati e parti di ricambio | Pag. 25 |
| | Timone | |
| | Telaio | |
| | Pompa | |

1. Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro transpallet INDICATORE di PESO. Questo transpallet è fatto di un acciaio di alta qualità e progettato per offrirvi un prodotto durevole, affidabile e maneggevole. Per il suo corretto funzionamento e per la vostra sicurezza si prega di leggere attentamente il manuale sottostante prima dell'uso.

N.B.: Tutte le informazioni riportate qui di seguito si riferiscono ai dati disponibili al momento della stampa. L'azienda si riserva il diritto di modificare i propri prodotti in qualsiasi momento senza preavviso o rischio di sanzioni. Si consiglia inoltre di rivolgersi all'azienda per informarsi di eventuali aggiornamenti.

| | |
|----------------|--|
| MACCHINA TIPO: | |
| MATRICOLA: | |

2. Specifiche generali

| | |
|--------------------------|---|
| Portata: | 2.000 kg |
| Precisione di pesatura: | Scala 0-1000kg => 5 kg Scala 1000- 2000 kg => 10kg |
| Alimentazione: | 2 batterie alcaline "AA" 1.2-1.5V |
| Contesto di utilizzo: | Per qualsiasi applicazione, secco, pioviggarella |
| Temperatura di utilizzo: | -10°C ~ 40°C con umidità 10 ~95% |

3. Avvertimenti & Misure di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni riportate in questo manuale prima di utilizzare il transpallet indicatore di peso. Si prega di effettuare ogni operazione in sequenza.





LEGGERE ATTENTAMENTE


- Tutte le norme di sicurezza che riguardano il transpallet rimangono valide e invariate.
- Tutte le modifiche effettuate al sistema devono essere approvate per iscritto dal fornitore, prima che qualsiasi lavoro sia completato.
- Non utilizzare il transpallet se non si ha familiarità con lo stesso e se non si è preparati o autorizzati a farlo.
- Controllare la precisione della bilancia su basi esatte per prevenire letture sbagliate.
- Solamente personale qualificato ed autorizzato può fare la manutenzione della bilancia

4. Utilizzo del transpallet indicatore di peso

4.1 Utilizzo (precisione di pesatura)



4.2 Funzioni dell'indicatore



Funzioni del display (solamente i segnali neri sono attivi, non quelli grigi)



La freccia in giù è accesa quando il carico è stato sollevato ad una altezza troppo elevata.



Quando l'altezza di riferimento è stata raggiunta, la riga del livello di riferimento sarà cerchiata.



L'altezza di riferimento è quasi raggiunta, il sollevamento è molto lento, 1 freccia è accesa.



Il sollevamento è lento, 2 frecce sono accese.



Il sollevamento è veloce, 3 frecce sono accese.



Il peso indicato è in negativo.

M

Il peso è stato registrato nella memoria.

LB

Il peso visualizzato è in libbre (da regolare dal menù dei parametri di regolazione).



KG


Il peso visualizzato è in kg (regolazione standard).



Indicatore batteria scarica.



Funzioni tasti

| | 1° funzione | 2° funzione |
|---|---|--|
|  | Correzione dello zero | Azzeramento Ripristino del totale parziale richiamato |
|  | Accensione indicatore Aggiunge il peso al totale | Richiamo totale parziale |




Spegnimento dell' indicatore premendo entrambi i tasti


4.3 Messaggi di errore




Il sistema di pesatura è stato sovraccaricato. Togliere il peso.




Il segnale del sensore al convertitore AD è troppo alto. Controllare la connessione del sensore.



Nessun segnale del sensore al convertitore AD. Controllare la connessione del sensore.




Dati della calibratura persi. Ricalibrare il sistema.



Il punto di calibrazione deve essere superiore a quello precedente e superiore al valore di 25. O il valore inserito del punto di calibratura è uguale a 0000.




La tensione delle pile è bassa.
Le pile devono essere cambiate (vedere pag. 13).




« M » lampeggiante, la memoria è piena (>99,999 kg non può essere visualizzato usando 5 cifre), nessun peso può essere aggiunto.
Cancellare la memoria.

4.4 Tasto on/off



Accensione indicatore



Per accendere l'indicatore premere il tasto on.








Spegnimento indicatore














Per spegnere l'indicatore tenere premuti contemporaneamente entrambi i tasti per due secondi.

L'indicatore si spegnerà automaticamente dopo due secondi se nessun tasto viene premuto e se nessuno spostamento viene effettuato.

4.5 Controllo dello zero prima della pesatura e correzione


| | |
|--|---|
| <p>1</p>  <p>Premere il tasto on per avviare l'indicatore.</p> | <p>2</p>  <p>Assicurarsi che le forche siano libere.</p> |
| <p>3</p>  <p>Sollevare le forche fino all'altezza di riferimento e controllare il valore dello zero sul display.</p> | <p>4</p>  <p>Quando lo scarto è maggiore di $\pm 5\text{kg}$, il valore dello zero può essere corretto premendo brevemente il tasto Zero.</p> |
| <p>5</p>  <p>L'indicatore tornerà direttamente alla modalità di pesatura normale.</p> | |

4.6 Peso lordo

| | |
|--|--|
| <p>1</p>  <p>Premere il tasto ON per avviare l'indicatore</p> <p>1.5 sec.</p> | <p>2</p>  <p>Il display indica il peso attuale sulle forche. Quando il transpallet è sgombro, il valore sarà entro +/- 30kg. Quando il transpallet non è all'altezza di riferimento, le cifre lampeggieranno.</p> |
| <p>3</p>  <p>Abbassare il transpallet fino alla posizione più bassa. In questa posizione le tre frecce in sù sono accese.</p>  | <p>4</p>  <p>Mettere un peso e sollevarlo fino all'altezza di riferimento. Le tre frecce in sù sono accese. Sollevare velocemente!</p>  |
| <p>5</p>  <p>Le 2 frecce in sù sono accese. Sollevare più lentamente!</p>  <p>1 freccia in sù è accesa. Sollevare più lentamente!</p>  <p>La linea del livello di riferimento è cerchiata. L'altezza di sollevamento è stata raggiunta!</p> |  <p>Quando il carico viene sollevato ad un'altezza troppo elevata, si accende la freccia in giù. Il transpallet deve essere abbassato completamente al suolo prima di iniziare un'altra pesatura.</p>  |

4.7 Totale

1




1.5 sec.




Premere il tasto ON
per avviare l'indi-
catore



2




3




Premere il tasto TOTAL
per aggiungere il carico
pesato al peso totale.
Il valore è registrato
nella memoria


1.5 sec.



4




5




Premere il tasto TOTAL
per aggiungere il 2°
carico pesato al peso
totale.
Il valore è registrato e
aggiunto nella memoria

1.5 sec.



4.8 Totale e resettaggio



La memoria può essere richiamata premendo per 3 secondi il tasto TOTAL.

A turno, l'indicatore mostra l'ultimo numero in sequenza e il totale (parziale) che è al momento registrato nella memoria.

La memoria può essere cancellata premendo brevemente il tasto ZERO

Il sistema ritornerà automaticamente alla modalità di pesatura standard.


Il segnale M è di nuovo disattivato.

5. Sostituzione delle pile

Il sistema è alimentato da 2 pile AA. Le batterie hanno una durata di circa un anno se il sistema viene usato normalmente.




HELP




Quando la tensione delle pile diventa troppo bassa, sul display compare la scritta « LO_BA ». Quando le pile sono completamente scariche, il sistema di pesatura si spegne.


1




2




3




4



5



6



MANUEL D'UTILISATION INDICATEUR DE PESEE

| | |
|---|---------|
| 1. Introduction | pag. 24 |
| 2. Spécifications générales | pag. 25 |
| 3. Avertissements et mesures de sécurité | pag. 25 |
| 4. Mode d'emploi du transpalette peseur | pag. 25 |
| 4.1 Emploi (pesage précis) | pag. 25 |
| 4.2 Fonctions de l'indicateur | pag. 26 |
| 4.3 Messages d'erreurs à l'affichage | pag. 28 |
| 4.4 Touche marche/arrêt | pag. 29 |
| 4.5 Vérification du point zéro avant pesage et correction | pag. 30 |
| 4.6 Le pesage brut | pag. 31 |
| 4.7 Totalisation | pag. 33 |
| 4.8 Total et remise à zéro | pag. 34 |
| 5. Changement de batteries | pag. 35 |
| 6. Vues éclatées et pièces détachées | pag. 36 |
| Timon | |
| Châssis | |
| Pièces détachées châssis | |
| Pompe | |
| Pièces détachées pompe | |

1. Introduction Merci d'utiliser ce transpalette peseur avec indication de poids. Votre transpalette manuel avec indication de poids a été conçu pour vous donner une solution fiable et facile à utiliser. Pour votre sécurité et un fonctionnement correct, veuillez s'il vous plaît lire attentivement les instructions avant de l'utiliser.

NOTE: Toutes les informations rapportées ici sont basées sur les données disponibles au moment de l'impression. Nous nous réservons le droit de modifier nos propres produits à tout moment sans préavis et d'engager dans toute sanction. Donc, il est suggéré de toujours vérifier les mises à jour possible.

2. Spécifications générales

| | |
|-------------------------------|--|
| Capacité | 2000kg |
| Graduation | Echelle 0-1000kg => 5 kg Echelle 1000- 2000 kg => 10kg |
| Précision de pesage | 0.8% capacité maximum |
| Puissance | 2 "AA" batteries 1.2-1.5V |
| Environnement | Usage général, sec, peu de pluie |
| Température de fonctionnement | -10oC à 40oC (14oF à 104oF) avec 10 à 95% humidité relative |

3. Avertissements et mesures de sécurité

Lors de l'utilisation du transpalette à main avec indication du poids, veuillez s'il vous plaît observer attentivement les instructions et les directives contenues dans ce manuel. Toujours effectuer chaque étape par séquence.





LIRE ATTENTIVEMENT


- Les consignes de sécurité qui s'appliquent au transpalette restent valables et inchangées. - Toute modification fait pour le système doit être approuvé par écrit par le fournisseur, avant tout travail en cours d'achèvement. - Ne pas faire fonctionner cet appareil à moins d'avoir reçu une formation complète de ses capacités. - Vérifiez l'exactitude de la balance sur une base régulière pour éviter les lectures incorrects. - Seul le personnel formé et agréé est autorisé à l'échelle du service.

4. Mode d'emploi du transpalette peseur

4.1 Emploi (pesage précis)



4.2 Fonctions de l'indicateur



Fonctions d'affichages (les signes noirs sont actifs et non pas les signes gris)



Lorsque la charge a été levé trop haut, flèche bas en marche.



Lorsque la hauteur de référence a été atteint, le niveau de référence 'bande' sera encerclée.



La hauteur de référence est presque atteint, soulevez très lentement, 1 flèche est indiquée.



Soulevez lentement, 2 flèches sont indiquées.



Soulevez rapide, 3 flèches sont indiquées.



Le poids indiqué est négatif.



Le poids a été stocké dans la mémoire.



L'écran affiche le poids en livres (à fixer par le menu paramètres).




L'écran affiche le poids en kilogramme (réglage standard).



Indicateur de batterie faible.

Les fonctions clés




fonction 1: Touche de marche sur l'indicateur
Ajouter le poids au total

fonction 2: Rappeler le sous-total



fonction 1: Zéro correction

fonction 2: Zéro d'étalonnage
Rappeler et remise du sous-total




fonction: Touche d'arrêt en appuyant au même
temps sur les deux touches.


4.3 Messages d'erreur




Le système de pesage a été surchargé. Enlevez le poids.




Signal du capteur sur le convertisseur AD est trop élevé. Vérifiez la connexion du capteur.




Pas de signal de la sonde sur le convertisseur AD. Vérifiez la connexion du capteur.





Les données d'étalonnage 'Span' perdu. Calibrer le système.



Point d'étalonnage doit être supérieure à la précédente et supérieur à la valeur de 25 ou entrez point d'étalonnage, la valeur est égal à 0000.




 symbole clignote
Le niveau de tension de la batterie est faible et doit être changé.
(Voir page 14)



Clignotant M, la mémoire est pleine (> 99.999 kg ne peut pas être montré à l'aide 5 chiffres), pas de poids peut être accepté et être ajouté. Effacez la mémoire.

4.4 Touche marche/arrêt


Mise en marche de l'indicateur





1.5 sec.



Démarrez l'indicateur. Pressez peu de temps sur la touche marche



Mise en arrêt de l'indicateur




2 sec.











Éteignez l'indicateur en gardant les deux touches simultanément pendant 2 secondes







L'indicateur s'éteint automatiquement après 2 minutes, si aucune touche et ni aucun mouvement




4.5 Verification du point zéro avant pesage et correction

| | |
|---|---|
| <p>1</p>  <p>Démarrez l'indicateur. Pressez à peine sur la touche de marche</p> | <p>2</p>  <p>Assurez-vous que les fourches du transpalette peseur sont vides</p> |
| <p>3</p>  <p>Soulevez les fourches à la hauteur de référence et vérifiez la valeur zéro dans l'affichage</p>  | <p>4</p>  <p>Les fourches sont à la hauteur de référence. Vérifiez la valeur zéro dans l'affichage</p>  |
| <p>5</p>  <p>Lorsque l'écart est supérieur à ± 5 kg, la valeur zéro peut être corrigée en appuyant à peine sur la touche Zéro</p> | <p>6</p>  <p>L'indicateur reviendra directement sur le mode normal de pesage</p> |

4.6 Le pesage brut




7








**Lorsque la charge a
été levé trop haut, la
flèche vers le bas est
allumée**


**Pour permettre un
nouveau pesage,
premier abaissez
complètement les
fourches au sol**



4.7 Totalisation



4.8 Total et remise à zéro




5. Changement de batteries

L'alimentation du système se fait par 2 piles AA. Lorsqu'il est utilisé normalement, les piles durent environ 1 an.




HELP




Lorsque le niveau des batteries est faible, le "low bat" symbole clignote

Lorsque les piles sont complètement vides, le système de pesage s'éteint


1




2




3




4




5



6




Timone/ Timon




| No. | Description | Qty. | Remark | No. | Description | Qty. | Remark |
|------|----------------|------|--------|-------|----------------|------|--------|
| D601 | Spring | 1 | | D610B | Handle | 1 | |
| D602 | Blade Spring | 1 | | D611 | Screw | 3 | |
| D603 | Roller | 1 | | D612 | Chain | 1 | |
| D604 | Elastic Pin | 1 | | D613 | Pin | 1 | |
| D605 | Elastic Pin | 1 | | D614 | Adjusting Bolt | 1 | |
| D606 | Elastic Pin | 1 | | D615 | Adjusting Nut | 1 | |
| D607 | Elastic Pin | 1 | | D616 | Elastic Washer | 3 | |
| D608 | Control Handle | 1 | | | | | |
| D609 | Pull Board | 1 | | | | | |

Telaio/ Chassis



| No. | Description | Qty. | No. | Description | Qty. |
|-------|-------------------------|--------|------|-------------------|--------|
| 201ED | Fork Frame | 1 | D222 | Linking Plate | 4 |
| 202 | Bolt | 1 | D223 | Elastic Pin | 8 or 2 |
| 203E | Rock - Arm | 1 | 224 | Bearing | 4/8 |
| 204 | Bushing | 2 | 225 | Loading Roller | 4 |
| 205 | Oil-Holder | 1 | 226 | Bolt | 2 |
| 206 | Shaft | 2 | 227 | Enter Roller | 2 |
| 207 | Bushing | 4 | 228 | Locking Nut | 2 |
| 208 | Retaining Ring | 2 | 229 | Single Wheel | 2 |
| 209 | Elastic Pin | 1 | 230 | Joint | 2 |
| 210 | Pin | 2 | 231 | Nut | 2 |
| D211 | Pushing Rod | 2 | D232 | Washer | 4 |
| 212 | Shaft | 1 | 236 | Bushing | 4 |
| D213 | Elastic Pin | 2 | 237 | Grease Cup | 2 |
| D214 | Shaft | 2 | 239 | Bushing | 4 |
| D215 | Frame of Roller | 2 | 240E | Load Cell | 1 |
| D216 | Elastic Pin | 4 | 241E | Bolt | 6 |
| D217 | Shaft for Roller | 4 | 242E | Indicator Bracket | 1 |
| D217S | Shaft for Single Roller | 2 | 243E | Indicator | 1 |
| D218 | Shaft | 2 | 244E | Sensor | 1 |
| D219 | Washer | 8 or 4 | 245E | Bolt | 2 |

Pompa/Pompe



| No. | Description | Quantity | No. | Description | Quantity |
|------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------|
| 301 | Pump Piston | 1 | 330 | Spindle of Safety Valve | 1 |
| 302 | Spring Cap | 1 | 331 | Screw | 2 |
| 303 | Spring | 1 | 332 | Cover of Oil Tank | 1 |
| 304 | Dust Ring | 1 | 333 | Oil Tank | 1 |
| 305 | Y - Seal | 1 | 334 | Plug of Tank | 1 |
| 306 | Cylinder | 1 | 335 | O – Ring | 1 |
| 307 | Bearing | 4 | 336 | O – Ring | 1 |
| 308 | Washer | 2 | 337 | Y - Seal | 1 |
| 309 | Locking Ring | 2 | 338 | O – Ring | 1 |
| 310 | Dust Cover | 2 | 339 | O – Ring | 1 |
| 311 | Steering Wheel | 2 | 340 | Screw Cover of Pump | 1 |
| 312 | Elastic Pin | 1 | 341 | O – Ring | 1 |
| 313 | Elastic Pin | 1 | 342 | Dust Ring | 1 |
| 314 | Cover of Bearing | 1 | 343 | Piston Rod | 1 |
| 315 | Bearing | 1 | 344 | Steel Ball | 1 |
| 316 | Elastic Pin | 2 | 345 | Elastic Pin | 1 |
| 317 | Thrust Plate | 1 | 346 | Shaft with Hole | 1 |
| 318 | Grease Cup | 1 | 347 | Bracket | 1 |
| 319 | Retaining Ring | 1 | 348 | Pin | 1 |
| 320 | Shaft of Steering Wheel | 1 | 349 | Pressure Roller | 1 |
| 321 | Valve Cartridge | 1 | 350 | Bushing | 1 |
| 322 | Pump Body | 1 | 351 | Elastic Pin | 1 |
| 323 | Nut | 1 | 352 | Bushing | 2 |
| 324 | Adjusting Screw | 1 | | | |
| 325 | Lever Plate | 1 | | | |
| 326 | Screw Plug | 1 | | | |
| 327 | O – Ring | 1 | | | |
| 328 | Adjusting Bolt | 1 | | | |
| 329 | Spring | 1 | | | |



SEDE/HEADQUARTERS

ULIVIERI RICAMBI S.r.l. Via Massa - Avenza, 36 - 54100 Massa

Tel. + 39 0585 794311 Fax +39 0585 794360

www.ulivieriricambi.it - ulivieri@ulivieriricambi.it